



Die richtige Reinigung und Wartung der Dusche

Die richtige Reinigung ist wichtig

Ihre Duschkabine ist auf minimierten Reinigungsaufwand konstruiert. Durch Profile, an denen das Wasser sauber abläuft, und generell glatte Scheiben-Innenflächen. Damit sich Ihre Duschkabine lange glänzend hält, sollten Sie dennoch einige Regeln beachten: Profile und Scheiben dürfen nur mit milden, handelsüblichen Pflegemitteln gesäubert werden. Auf keinen Fall Putz- oder Scheuermittel, Alkohol, Nitroverdünnung etc. verwenden.

Die Oberflächen-Beschaffenheit von Einscheibensicherheitsglas ESG ist vergleichbar mit Fensterscheiben, Glastischen, Trinkgläsern... D. h. durch falsche Behandlung, z. B. mit Stahlwolle oder grober Microfaser, entstehen Kratzer. Kalk verursacht Verunreinigungen... Entscheidend ist die regelmäßige Reinigung. Denn je älter die Ablagerungen, desto schwerer sind sie zu entfernen. Und noch ein kleiner Tipp, der später Reinigungsaufwand spart: Direkt nach dem Duschen die Innenflächen zuerst heiß, anschließend kalt sauber spülen und trocknen.

Minimale Wartung für optimale Funktion

Auch die mechanischen Teile der Duschkabine benötigen etwas Pflege, um ihre reibungslose Funktion über viele Jahre zu erhalten. Dazu empfiehlt es sich, einmal jährlich Führungsschienen, Laufrollen und Gelenke z. B. mit Vaseline oder Silikonspray zu schmieren sowie die Schrauben von Laufrollen und Metallbeschlägen nachzuziehen.

Die Clean-Pflegeleicht-Beschichtung.

Die Clean-Pflegeleicht-Beschichtung ist eine Spezialbehandlung, bei der das Glas eine extra glatte Oberflächenbeschichtung erhält, die verhindert, dass sich angetrocknete Wassertropfen, Seifenreste, Schmutz und Kalkspuren hartnäckig festsetzen können. D. h. auch bei KermiClean beschichteten Gläsern zeigen sich Rückstände am Glas, das Reinigen bleibt Ihnen dadurch nicht erspart. Aber alles löst sich bei der Hauptreinigung viel leichter und deutlich weniger anstrengend.

Vergleichbar mit der Antihafbeschichtung in Ihrer Bratpfanne. So wird Ihre Dusche glänzend pflegeleicht und Sie sparen ganz nebenbei auch noch die Umwelt und den Geldbeutel. Durch reduzierten Reinigungsmittelverbrauch.

Zur Reinigung der mit Clean-Pflegeleicht-Beschichtung veredelten Glasoberflächen empfehlen wir: Weiche, nicht scheuernde Lappen. Achtung: Hochwirksame, grobe Microfaser kann die Oberfläche beschädigen! Handelsübliche, nicht scheuernde Reinigungsmittel oder Glasreiniger.

Bitte immer die Gebrauchsanweisung der jeweiligen Reinigungsmittel beachten. Sie dürfen keine scheuernden Mittel enthalten. Grundsätzlich gilt, dass nach der Reinigung die Duschkabine mit klarem Wasser abgebraust werden muss, um Rückstände des Reinigungsmittels auf den Gläsern und Profilen zu vermeiden und um diese vor Verätzungen etc. zu schützen.